

## **Allgemeine Sicherheitshinweise für Haushaltsnäähmaschinen/ Blindstichmaschinen**

Um das Feuer-, Stromschlagrisiko und die Gefahr der Verletzungen zu minimieren, befolgen Sie nachfolgende

### **Regeln:**

- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber.
- Achten Sie darauf, in welcher Umgebung Ihre Maschinen arbeitet, halten Sie sie fern von Umwelteinflüssen.
- Installieren Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Staubbelastung, wo Sprays verteilt werden und in die Sauerstoff hinzugefügt wird.
- Beleuchten Sie Ihren Arbeitsplatz ausreichend.
- Achten Sie auf die Gefahr des Stromschlags.
- Achten Sie auf Ihre Arbeitskleidung.
- Lockere Haare und hängender Schmuck können durch bewegliche Teile der Maschine eingezogen werden.
- Achten Sie darauf, dass der Anschlusskabel nicht beschädigt wird.
- Beim Netzausfall des Versorgungsnetzes muss die Maschine vom Netz getrennt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht durch Zufall eingeschaltet wird.
- Auch im Fall von kleinsten Beschädigungen, prüfen Sie immer, ob das betroffene Teil ausgetauscht werden muss.
- Verwenden Sie kein anderes Zubehör und keine anderen Zusatzteile als die vom Hersteller und den Lieferanten empfohlene Teile.
- Führen Sie selbständig keine Modifikationen des Gerätes durch.
- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht in der Nähe von Kindern und Dritter.

### **Elektrische Installation**

Vergewissern Sie sich, dass die Spannung in der Steckdose die gleiche Eigenschaft hat, wie die auf dem Typenschild des Motors der Maschinen: Ein-Phasen-Spannung 230V, 50Hz. Kontrollieren Sie die Richtigkeit der elektrischen Verbindung im Stecker und in der Steckdose und achten Sie dabei auf den Feuerschutz. Elektrische Verlängerungskabel dürfen nicht verwendet werden. Wenden Sie die neuesten Elektronormen und Arbeitsschutzvorschriften an.

**ACHTUNG** - Alle elektrischen Arbeiten müssen von einer ausgebildeten Elektrofachkraft ausgeführt werden.

### **Vor dem Beginn der Arbeit**

Die Benutzung der Maschine ohne alle Sicherheitsteile (Fingerschutz, Augenschutz) stellt eine Gefahr für die bedienende Person dar. Während der Arbeit auf dem Arbeitstisch sollten sich nur die für die Arbeit benötigten Gegenstände befinden.

Vor dem Einstecken des Netzsteckers, lösen Sie immer das Pedal und den Schalter Start.

Verwenden Sie keine stumpfen oder verbogenen Nadeln.

Bei der Arbeit dürfen keine der beweglichen Teile der Maschine, wie Nadel, Nadelstange, Spanner, Fadenabweiser oder Greifer, berührt werden.

**Schalten Sie die Maschine aus:**

beim Auswechseln der Nadel, Einfädeln der Nadel, der Montage des Zubehörs.

Wenn Sie ein Problem in der Funktionstüchtigkeit der Maschine feststellen, schalten Sie die Maschine sofort aus und wenden Sie sich an einen autorisierten Servicepartner. Nach dem Beenden der Arbeit schaltet Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Stecker.

Beim Netzausfall des Versorgungsnetzes muss die Maschine vom Netz getrennt werden.

**Dieses Gerät ist kein Spielzeug!**