

Allgemeine Sicherheitshinweise für Sacknämaschine

Halten Sie die Maschine mit der rechten Hand und platzieren Sie den Zeigefinger auf dem Schalterknopf am unteren Ende des Griffs. Ein leichter Druck mit dem Finger auf den Schalter aktiviert die Maschine. Die Maschine stoppt automatisch, sobald der Druck nachlässt.

Halten Sie den Oberrand des Beutels mit der linken Hand auf der Startseite und positionieren Sie das Material des Beutels so, dass es nahe an und zwischen dem Nähfuß und der Tischplatte der Maschine liegt. Die Maschine wird nun automatisch mit dem Nähvorgang beginnen, wenn der Startknopf gedrückt wird. Nachdem Sie ein oder zwei Zentimeter genäht haben, stoppen Sie die Maschine, indem Sie den Startknopf loslassen. Bewegen Sie dann die linke Hand zur Abschlussseite des Beutels und fahren Sie mit dem Schließen fort.

Um den Schließvorgang abzuschließen, führen Sie die Maschine etwa zwei bis drei Zentimeter aus dem Beutel heraus. Während die Maschine läuft, ziehen Sie die Fadenkette in den „V“-förmigen Schlitz an der Rückseite der Tischplatte, wo das bewegliche Messer die Fadenkette automatisch schneidet. Mit ein wenig Übung kann diese Fadenabschneideaktion schnell durchgeführt werden, indem die Maschine leicht gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, nachdem der Beutel geschlossen wurde.

Wichtig! Achten Sie darauf, immer weit über dem Inhalt des Beutels zu nähen. Nähen Sie nicht mehr als vier Zentimeter vom oberen Rand des Textilbeutels und nicht mehr als zwei Zentimeter vom oberen Rand des Papierbeutels. Stören Sie niemals den Futtervorgang der Maschine, während sie über den Beutel näht, weder durch Ziehen, Festhalten oder Anheben des Beutels.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einhaltung der Spannung: Betreiben Sie die Maschine nicht mit anderen Spannungen als den für das Gerät angegebenen.

Automatisches Futter: Die Maschine füttert automatisch. Ziehen oder halten Sie den Materialfluss nicht zurück, während die Maschine über den Beutel näht.

Nadelzustand: Versuchen Sie nicht, die Maschine mit einer verbogenen oder abgestumpften Nadel zu betreiben.

Bauteile nicht stören: Fassen Sie die Verbindungstange und den Exzentrik oder den Schleifer-Cam nicht an. Diese sind werkseitig eingestellt und synchronisiert.

VORSICHT:

Betreiben Sie diese Maschine niemals, wenn der Öltankdeckel entfernt ist.
Um die beweglichen Teile zu schmieren: Drücken Sie zweimal den KNOPF an der ÖLPUMPE.

Dies gibt die richtige Menge Öl für eine durchschnittliche Nutzung von vier Stunden unter normalen Bedingungen ab.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug!