

Allgemeine Sicherheitshinweise für AC Motoren

Vor der Benutzung lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung des Motors und der Nähmaschine.

WICHTIG:

Der in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Motor ist für die Verwendung mit Nähmaschinen bestimmt und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die fachgerechte und sichere Installation des Motors darf nur von entsprechendem Fachpersonal durchgeführt werden. Bei allen Fragen und Anmerkungen wenden Sie sich an einen autorisierten Servicepartner oder den Verkäufer.

Alle mit dem Symbol ! gekennzeichneten Sicherheitshinweise müssen unbedingt beachtet und ausgeführt werden.

Das Nichtbeachten der oberen Anweisung kann zu Personenschäden und dauerhafter Beschädigung des Gerätes führen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Um Gefahren und Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden, beachten Sie folgende Hinweise:

1. Dieses Produkt darf nur von im Bereich der Arbeitssicherheit entsprechend geschultem Personal, nach dem aufmerksamen Lesen dieser Bedienungsanleitung, installiert und benutzt werden.
2. Vor dem Anschließen an Stromnetz vergewissern Sie sich unbedingt, dass die auf dem Typenschild angegebene Versorgungsspannung der Netzspannung entspricht.
3. Elektrische Verlängerungskabel dürfen nicht verwendet werden.
4. Vor dem Anschließen nehmen Sie den Fuß vom Pedal weg.
5. Vor dem Ausführen der nachfolgenden Arbeiten, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose:
 - Durchführung aller Verbindungsarbeiten am Steuerkasten.
 - Reparaturen und mechanische Einstellarbeiten.
 - Beugen des Maschinenkopfes nach hinten, Einfädeln oder Austausch der Nadel, Montage des Zubehörs, Austausch der Spule oder der Spulenkapsel.
 - Beenden der Arbeit der Maschine.
6. Vor dem Beginn der Arbeit mit dem Motor vergewissern Sie sich, dass:
 - der Stecker richtig in der Steckdose sitzt,
 - alle Verbindungselemente im Steuerkasten richtig angeschlossen wurden.
7. Nach dem Ausschalten des Motors warten Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie ihn erneut einschalten.
8. Die Reparatur- und Servicearbeiten dürfen nur von den entsprechend geschulten Servicetechnikern durchgeführt werden.
9. Der Motor muss an einer korrekt geerdeten Steckdose angeschlossen sein. Im anderen Fall kann es zum Stromschlag kommen und der Motor wird nicht richtig arbeiten.

10. Das Gerät darf nicht ohne Schutzelemente benutzt werden, weil dies zur Gefahr für den Benutzer werden kann.
11. Bei der Arbeit dürfen die beweglichen Teile der Maschine, wie Nadel, Nadelstange, Spanner, Fadenabweiser oder Greifer, nicht berührt werden.
12. Sollte eine Funktionsstörung auftreten, schalten Sie die Maschine sofort aus und informieren Sie einen Mechaniker oder den Vorgesetzten.
13. Nach Ende der Arbeit schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose. Ziehen Sie immer das Stromkabel aus der Steckdose, wenn der Strom ausfällt.
14. Halten Sie Ihr Arbeitsplatz sauber.
15. Achten Sie darauf, in welcher Umgebung Ihre Maschinen arbeitet, halten Sie sie fern von der Feuchtigkeit.
16. Halten Sie die Maschine von Staub und Stoffabfällen frei.
17. Benutzen Sie die Maschine in solchen Bereichen nicht, in denen Aerosol- (Spray)-Produkte verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
18. Beleuchten Sie Ihren Arbeitsplatz ausreichend.
Beachten Sie, dass offene Harre oder Kleidungsstücke von beweglichen Teilen der Maschine erfasst werden können.
19. Achten Sie auf Beschädigungen des Stromkabels.
20. Achten Sie auf zufälliges Einschalten der Maschine.
21. Benutzen Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Ersatzteile.
22. Modifizieren Sie die Maschine nicht selbständig.

Lassen Sie die Maschine auf keinen Fall unbeaufsichtigt, wenn Kinder oder Behinderte in der Nähe sind.

WICHTIG! Diese Bedienungsanleitung beinhaltet auch wichtige Hinweise wie das Gerät sicher, effektiv und wirtschaftlich benutzt werden soll. Die Anwendung der hier beschriebenen Vorgehensweisen schützt vor Gefahren sowie ermöglicht Verkürzung der Arbeitspausen, Steigerung der Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Gerätes. Die Bedienungsanleitung ist immer am Arbeitsplatz aufzubewahren. Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die durch falsche oder nicht sachgemäße Verwendung entstehen. Alle elektrischen Arbeiten dürfen nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug!