

Allgemeine Sicherheitshinweise für Steppstichmaschinen

WICHTIG!

Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur sicheren, richtigen und wirtschaftlichen Verwendung des Geräts. Die Einhaltung der darin enthaltenen Empfehlungen ermöglicht die Vermeidung verschiedener Gefahren, Reduzierung von Stillständen bei der Arbeit, Erhöhung der Zuverlässigkeit und Haltbarkeit des Geräts.

Die Bedienungsanleitung muss immer am Arbeitsplatz verfügbar sein. Das Gerät darf ausschließlich von einem Mitarbeiter bedient werden, der im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz eingeschult wurde, nach dem Lesen der vorliegenden Bedienungsanleitung. Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die aus einer unsachgemäßen oder dem Verwendungszweck widersprechenden Nutzungsweise des Geräts folgen.

ACHTUNG: Um die Brandgefahr, Stromschlaggefahr sowie das Verletzungsrisiko auf ein Minimum zu reduzieren, sollten die nachstehenden Regeln eingehalten werden:

- Arbeitsplatz sauber halten.
- Auf die Umgebung achten, in der das Gerät arbeitet, dieses keiner Feuchtigkeit aussetzen.
- Gerät nicht in Räumen mit hoher Staubbildung, vorhandenen Aerosolen in der Luft oder Räumen, zu denen Sauerstoff zugeführt wird, installieren.
- Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung Ihres Arbeitsplatzes.
- Beachten Sie die Stromschlaggefahr.
- Achten Sie auf Ihre Kleidung. Lose Haare oder Kleidungselemente könnten sich in den beweglichen Teilen der Maschine verfangen.
- Achten Sie darauf, das Stromkabel nicht zu beschädigen.
- Trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung, wenn sie nicht verwendet wird.
- Achten Sie darauf, die Maschine nicht unbeabsichtigt einzuschalten.
- Selbst bei geringsten Schäden immer prüfen, ob das jeweilige Element nicht ausgetauscht werden muss.
- Niemals Aufsätze oder Zubehör montieren, die nicht vom Hersteller und Verkäufer empfohlen werden.
- Keine selbständigen Änderungen an der Maschine vornehmen.
- In der Nähe der Maschine dürfen sich keine Außenstehenden oder Kinder aufhalten.

Elektroinstallation

Prüfen Sie, ob die Versorgungsspannung in der Steckdose den Angaben auf dem Typenschild des Motors der

Maschine entspricht: es kann sich um dreiphasige 400V 50Hz (3x400V) oder einphasige Spannung 230V 50Hz handeln.

Richtigkeit der Stromanschlüsse im Stecker und der Steckdose prüfen, dabei auf den Brandschutz achtend.

Keine Verlängerungskabel verwenden.

Aktuell geltende Normen in Bezug auf Elektrik und Arbeitssicherheit beachten.

ACHTUNG - jegliche mit der Elektroinstallation verbundenen Arbeiten müssen von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.

Vor dem Arbeitsbeginn

Die Verwendung der Maschine ohne eine der Sicherheitsvorrichtungen (Fingerschutz, Augenschutz) stellt eine Gefahr für den Bediener dar.

Während der Arbeit sollten sich nur die zum Nähen benötigten Gegenstände auf dem Arbeitstisch befinden.

Vor dem Einlegen des Steckers in die Steckdose immer das Pedal und die Start-Taste lösen.

Keine stumpfen oder verbogenen Nadeln verwenden.

Während des Maschinenbetriebs keine beweglichen Teile berühren, wie Nadel, Nadelhalterung, Spanner, Fadenabschneider, Greifer.

Schalten Sie die Maschine bei folgenden Vorgängen aus: Wechsel der Nadel, Einfädeln des Fadens, Montage von Ausrüstung, Wechsel der Spule oder Trommel.

Wenn Sie irgendwelche Unregelmäßigkeiten im Betrieb der Maschine feststellen, sollten Sie diese unverzüglich ausschalten und einen Mechaniker oder Ihren

Vorgesetzten benachrichtigen. Nach abgeschlossener Arbeit Maschine ausschalten und Stecker aus der Steckdose ziehen. Maschine im Fall eines Stromausfalls vom Stromnetz trennen.

Wir hoffen, dass Ihnen die Verwendung der Maschine für lange Zeit Freude bereiten wird.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug!